

Инструкция по настройке АСН для передачи данных в «ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС»

1. Данные для настройки

IP адрес сервера	10.77.60.254:30197
APN USIM-карт	Era
Протокол передачи данных	EGTS
Разрешить роуминг	Да

2. Порядок настройки

1. Установку USIM-карт необходимо производить строго в соответствии с заявкой на идентификацию. Каждому ТС должна соответствовать своя USIM-карта.

2. После установки USIM-карт и настройки АСН на всех ТС, указанные в заявке на идентификацию, необходимо позвонить по одному из телефонов технической поддержки, указанных ниже.

3. После установки USIM-карт и настройки АСН на все ТС, указанные в заявке на идентификацию, необходимо направить на адрес электронной почты support@aoglonass.ru письмо следующего содержания:

Тема письма: Идентификация АСН 2216

Текст письма: Наименование организации: ...
ИНН: ...
Прошу произвести идентификацию в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС»

Телефоны технической поддержки:

+7 (495) 988-47-10, доб. 186 – Дмитрий Сенин

+7 (495) 988-47-10, доб. 213 – Павел Васильев